

OREGON®

POWERsharp®

DIAMOND

Système d'affûtage de précision
pour chaîne de scie

SHARPENS
ON THE SAW, ON THE JOB,
IN SECONDS™

Passez à l'étape suivante de la technologie de chaîne coupante

PowerSharp® est un système d'affûtage de précision facile à utiliser qui procure aux utilisateurs de scie à chaîne la capacité d'affûter leur chaîne en quelques secondes à l'aide d'un accessoire simple.

Rapide. D'une chaîne émoussée à bien affûtée en aussi peu que 3 secondes.

Simple. Seulement trois étapes vers une coupe plus rapide et plus facile.

Portatif. L'affûteuse à montage sur barre est légère, durable et facilement visible.

Précis. Un alignement exact entre le couteau et la surface d'affûtage qui procure des angles parfaits et des arêtes coupantes.

Résistant. La chaîne coupante PowerSharp® demeure affûtée trois fois plus longtemps que la chaîne coupante Oregon® 91VG.

Brevets en instance

Des caractéristiques en instance de brevet font de la PowerSharp® une avancée majeure comparativement aux autres méthodes d'affûtage, anciennes ou actuelles.

Pendant que la chaîne se déplace dans l'affûteuse à montage sur barre, les couteaux d'affûtage supérieurs touchent à la pierre.

Le maillon-guide fonctionne de concert avec le couteau, la jauge de profondeur du couteau et la courroie d'attache de jauge de profondeur afin d'offrir la stabilité requise pour créer une arête de coupe de précision.

Le maillon de dresseur recouvert de diamant resurface la pierre en assurant un contact plat du couteau à la pierre.



S'adapte à la plupart des marques de scies à chaîne populaire

	14"			16"			18"
	Stihl®	Husqvarna®	Craftsman®, Poulan®, et Homelite®	Stihl®	Husqvarna®	Craftsman®, Poulan®, et Homelite®	Craftsman®, Poulan®, et Homelite®
	et autres			et autres			et autres
Pierre d'affûtage et chaîne	PS50	PS52	PS52	PS55	PS56	PS56	PS62
Affûteuse à montage sur barre et à barre*	539454	---	539453	539456	---	539455	539457
Trousse de démarrage	541650	544852	541652	541655	544856	541656	541662
(Le numéro des pièces varie selon le détaillant)	541219		541220	541221		541222	541223

*Utilisez uniquement l'affûteuse à montage sur le guide-chaîne pour affûter des chaînes PowerSharp®. Si vous tentez de l'utiliser pour affûter toute autre chaîne, vous endommagerez la chaîne et l'affûteuse.



LE PRÉSENTOIR POWERSHARP® est accompagné de 10 trousse de démarrage et de 10 chaînes de rechange ainsi que des ensembles de pierres d'affûtage qui répondent à la plupart des applications populaires. Deux pièces de chacune des pièces suivantes sont incluses : PS50, 541650, PS52, 541652, PS55, 541655, PS56, 541656, PS62, 541662



AVERTISSEMENT! Toutes les chaînes peuvent produire un rebond pouvant blesser gravement l'opérateur de la scie ou les personnes à proximité. Utilisez votre scie de façon sécuritaire. Lisez et observez les avertissements figurant dans le guide d'utilisation et les directives d'entretien et d'utilisation sécuritaire des chaînes Oregon®.

OREGON®, Blount, Inc. PO Box 22127 Portland, OR, U.S.A. 97269-2127 Téléphone : 800-223-5168 Télécopieur : 503-653-4201 Internet : oregonchain.com
 OREGON Distribution LTD. 505 Edinburgh Rd. N., Guelph, Ontario, Canada N1H6L4 Téléphone : 519-822-6870 Télécopieur : 519-822-4999

© 2011 Blount, Inc. Brevet en instance. Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis. Tous droits réservés. OREGON® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de marque, de produit ou de service sont ou peuvent être des marques de commerce ou de service et sont utilisés pour identifier des produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

PN A107085 AA 7/11

Utilisation simple

PowerSharp® est un système qui inclut la chaîne PowerSharp®, le guide-chaîne PowerSharp® et l'affûteuse à montage sur barre PowerSharp®. Ces composants travaillent ensemble pour faciliter l'affûtage.



FIXEZ : Lorsque la chaîne s'émousse en raison de l'utilisation normale, de contact avec de la poussière ou de roches, fixez simplement l'affûteuse à montage sur barre au guide-chaîne PowerSharp®. Deux trous de guidage à l'extrémité de la barre assurent l'alignement parfait.



AFFÛTEZ : Appuyez sur l'extrémité de l'affûteuse sur une surface solide de 3 à 5 secondes.



COUPEZ : Et la scie est de retour au travail, travaillant plus rapidement et avec moins d'effort.



Oregon®, fournisseur de pièces d'origine pour l'industrie, est le chef de file mondial dans la fabrication de chaînes de scies depuis 1947.